BRIO®

Smile

ES Instrucciones de uso y conservación

CONTENIDOS

IMPORTANTE 3

BRIO Smile 4

Especificaciones 4

Información Técnica 5

CHASIS 6

Apertura del chasis 6

Plegado del chasis 6

Ajuste de las ruedas 7

Accionado del freno 8

Ajuste del manillar 8

Apertura/extracción de la barrera delantera 8

Anclaje de la hamaca al chasis 9

Ajuste de respaldo y reposapiés 10

Textil 12

Capazo 12

Capota de la silla 14

Arnés 15

Importante

Guarde estas instrucciones para futuras consultas.

La seguridad de su niño puede verse afectada si no se siguen estas instrucciones. Es importante para cualquier persona que utilice esta silla de paseo y sus accesorios estar familiarizado con la forma en la que se utiliza, aunque él / ella sólo lo vaya a usar de manera puntual. Como es lógico, estas instrucciones no pueden eliminar todos los riesgos posibles derivados de utilizar este cochecito. Es usted, por supuesto, responsable de la seguridad de su hijo. Si tiene alguna duda, póngase en contacto con el establecimiento donde adquirió su BRIO.

ADVERTENCIAS

- Nunca deje a su niño montado en el cochecito sin supervisión.
- Asegúrese de que todos los dispositivos de bloqueo están accionados antes de su uso.
- Para evitar lesiones asegúrese de que su hijo se mantiene lejos del sistema de plegado y desplegado.
- No permita que su niño juegue con este producto.
- Cuando se usa como silla de paseo , este producto no es apto para niños menores de 6 meses.
- Sujete siempre al niño con los arneses correspondientes.
- Compruebe que la silla de auto, adaptadores de fijación y capazo , enganchan correctamente en el chasis antes de su uso.
- Este producto no está preparado para correr o patinar.

Cualquier carga sobre el mango y / o el respaldo y / o en los lados afectará a la estabilidad del cochecito. La sobrecarga, el manejo incorrecto y el uso de accesorios que no estén aprobados por el fabricante pueden dañar el cochecito / silla de paseo. Utilice únicamente repuestos o accesorios aprobados por el fabricante. No utilice su cochecito si alguna parte está rota o incompleta. En caso de avería póngase en contacto inmediatamente con su distribuidor BRIO para su reparación.

Utilizado como capazo, el cochecito BRIO SMILE solo está homologado para el uso con niños a partir de entre 0 años y 9 kg. Si se utiliza como silla de paseo , el BRIO SMILE está homologado para su uso con niños a partir de los 6 meses y hasta 15 kg. Utilice esta cochecito sólo para el número de niños (1) para los que ha sido diseñado.

Este producto cumple con la norma EN 1888:2012.

CUIDADOS DEL PRODUCTO

Guarde la silla de paseo en un lugar seco (no en un garaje o similar). En caso de lluvia o similar, seque el chasis inmediatamente después de su uso y colóquelo en un entorno seco y cálido para eliminar la humedad y evitar cualquier tipo de deterioro. Antes de guardarlo, asegúrese de que está completamente seco.

Revise y limpie el cochecito con regularidad para reducir el riesgo de corrosión. Use agua tibia y jabón neutro. No utilice lejía, alcohol o productos de limpieza abrasivos. Puede pulir el chasis con cera del coche o similar , si así lo desea.

Todos los textiles han sido probados de acuerdon con la normativa vigente. A pesar de esto , se puede producir decoloración de la tela , especialmente en las partes que están más expuestas. No exponga nunca la silla de paseo a la luz solar excesiva durante largos periodos de tiempo. Los tejidos exteriores se pueden limpiar con un paño húmedo. Las instrucciones de lavado se pueden encontrar en las cubiertas laterales del capazo y funda de colchón, la temperatura de lavado debe ser 40 ° . No use detergentes que contengan lejía o abrillantadores ópticos. El tejido exterior tiene un tratamiento eficaz repelente al agua. Sin embargo , a pesar de esto, las gotas de agua pueden encontrar su camino a través de los pequeños puntos de sutura en el tejido y formar manchas de humedad en la tela de algodón. Para conseguir el 100% de protección frente a la humedad utilice la burbuja de lluvia/nieve de BRIO. Al lavar la tela exterior , asegúrese de eliminar todo el jabón o detergente que queda para un resultado más efectivo. Enjuague y seque la sillita si ha estado expuesta a la mar o caminos con sal.

Compruebe con regularidad que :

- Todos los mecanismos de bloqueo funcionan correctamente.
- Todos los remaches, tuercas y tornillos estén bien apretados y no están dañados.
- Todas las piezas de plástico no estén agrietadas o rotas.
- Todos los velcros estén fijados correctamente.
- Todos los botones de presión estén correctamente cerrados.
- Todas las correas elásticas están en buenas condiciones.
- El freno de estacionamiento funciona.

4 BRIO Smile

Especificaciones

Ⓐ
Ⓑ Manillar ajustable en altura
Ⓒ Botón de ajuste de altura del manillar
Ⓓ Dispositivo para plegar el chasis
Ⓔ Cubre-pies del capazo
Ⓕ Cesta portaobjetos
Ⓖ Rueda
Ⓗ Freno de estacionamiento
Ⓘ Ventana de la capota
Ⓙ Palanca de ajuste de respaldo
Ⓚ Sistema de ajuste hamaca/capazo al chasis
Ⓛ Sistema de apertura/plegado del chasis
Ⓜ Bastidor/asa del capazo
Ⓝ Capota
Ⓞ Sistema de des-bloqueo del capazo
Ⓟ Seguro de cierre
Ⓡ Barrera de seguridad
Ⓢ Sistema de Ajuste de la entrepiern
Ⓣ Arnés
Ⓤ Botón de ajuste del reposapiés
Ⓥ Reposapiés
Ⓧ Bloqueo de rueda giratoria

Rueda giratoria
En caso de duda, pídale a la tienda qu ele haga una demostración del funcionamiento si no entiende estas instrucciones.

BRIO SMILE + hamaca número de artículo 36609xxx es compatible con:
• capazo SMILE 36610xxx • Primo Infant Carrier 36822-xxx (Para más información póngase en contacto con su distribuidor local. Usted puede encontrar las instrucciones de montaje en el manual de BRIO Primo Infant Carrier.)

(xxx = color)

Información Técnica

Utilizado como capazo el BRIO SMILE está homologado para niños de entre 0 meses y 9 kilos. Utilizado como sillita de paseo, el BRIO SMILE está homologado para niños de entre 6 meses y 15 kilos.

	Dimensiones	Peso
Hamaca	22 / 90 x 32 cm	4,1 kg
Capazo	76 x 34 cm	4,0 kg
Ruedas Traseras	Ø 28 cm	
Ruedas delanteras	Ø 19 cm	

Dimensiones	
Altura del manillar ajustable	90 - 110 cm
Plegado	
• chasis y ruedas	83 x 57 x 28 cm
• chasis, ruedas y hamaca	95 x 57 x 28 cm

Peso	
• chasis y ruedas	8,9 kg
• chasis ruedas y hamaca	13,0 kg
• chasis ruedas y capazo	12,9 kg

Carga máxima	
Hamaca	15 kg
Capazo	9 kg
Cesta porta objetos	5 kg

Apertura del chasis



Soltar el seguro del lateral.



Desplegar el chasis tirando de el hacia arriba. Asegúrese de que queda bloqueado y en la correcta posición tal y como indican las fotografías.

ADVERTENCIAS

- Mantenga al niño alejado del cochecito durante la maniobra de apertura o cierre del chasis.
- Asegúrese de que el sistema está bloqueado antes de utilizarlo.

Plegado del chasis



Antes de plegar el cochecito: Desbloquee la función de giro (p. 13), recoja la capota (p. 25) coloque el respaldo en posición completamente reclinada (p. 18) y vacíe la cesta portaobjetos y la hamaca. Para plegar la silla, presione el seguro que se encuentra en el manilllar (A), al mismo tiempo que tira de las palancas de plegado hacia arriba situadas a ambos lados del manillar.

Ajuste de ruedas

RUEDAS TRASERAS



Presione el botón de bloqueo y empuje la rueda dentro del eje hasta el fondo. Suelte el botón y asegúrese de que las ruedas han entrado correctamente.

ADVERTENCIA Antes de utilizarlo, asegúrese de que las ruedas están firmemente sujetas al eje y de que no se pueden sacar los ejes antes de colocar la rueda trasera de nuevo.

IMPORTANTE *Algunos materiales del suelo contienen componentes que liberan el pigmento de color negro de los neumáticos que pueden decolorar el piso. Por lo tanto, debe asegurarse de que los neumáticos no se sostienen sobre ese tipo de suelos directamente.*

Para sacar la rueda: pulse el botón de bloqueo y tire de la rueda del eje. Limpie la suciedad de los ejes antes de colocar la rueda trasera de Nuevo.

Cuando la palanca está subida la rueda está puesta en posición de desbloqueo. Para desbloquearla presione la palanca hacia abajo.

RUEDAS GIRATORIAS

METER / SACAR LAS RUEDAS



(A) Presione la rueda dentro del agujero hasta que oiga un click. Verifique que la rueda ha quedado firmemente sujeta tirando de ella hacia abajo.

ADVERTENCIA Asegúrese de que la rueda ha encajado bien y de que no se suelta antes de utilizar el cochecito.

(B) Para sacar la rueda gire el botón negro situado en la parte superior al mismo tiempo que tira de la rueda hacia abajo. Limpie cualquier suciedad que haya podido quedar adherida antes de volver a colocar la rueda.

BLOQUEO DEL GIRO LAS RUEDAS

Para desbloquear

(A) resione la palanca negra hacia arriba para desbloquearla y permitir el giro.

Para bloquear



(B) Presione la palanca hacia abajo para evitar que la rueda gire.

8 Accionado del freno

Pulse hacia abajo y hacia arriba el pedal del freno para quitar la posición de parking.

ADVERTENCIA Asegúrese de que el freno está accionado antes de meter o sacar al niño del cochecito.

Ajuste del manillar en altura



Ajuste la altura del manillar presionando los botones situados a cada lado del mismo. Suba o baje la posición a su elección y cuando suelte los botones el manillar se colocará en la posición deseada.

IMPORTANTE *Asegúrese de que los botones están bloqueados a ambos lados del manillar antes de utilizarlo.*
Cualquier peso sobre el manillar o el respaldo puede afectar a la estabilidad del cochecito.

Apertura/ extracción de la barrra delantera



El respaldo puede ser colocado en tres posiciones diferentes de reclinado. Tire hacia arríba de la palanca de reclinado y mueva el respaldo hacia la posición deseada,. Suelte la palanca para mantener la posición.

Anclaje de la hamaca al chasis









Coloque el capazo o la hamaca en los anclajes correspondientes.

Verifique que el capazo o la hamaca bloquea correctamente cogiendo al mismo tiempo el capazo o la hamaca y el chasis y subiendo ambos hacia arriba para verificar que no se sueltan.

La hamaca puede ser colocada mirando hacia el sentido de la marcha o hacia el sentido inverso de la misma.

ADVERTENCIA Asegúrese de que el capazo o la hamaca han sido anclados correctamente antes de empezar a utilizar el cochecito.

Saque la hamaca presionando hacia abajo los dos botones negros situados a cada lado del chasis y tire de la hamaca hacia arriba ayudándose de la barrera de seguridad.

Saque el capazo liberando el anclaje rojo de seguridad y tirando de la palanca negra hacia afuera. Ésta se encuentra en la parte trasera justo debajo de la capota.

IMPORTANTE *No utilice nunca el capazo o la hamaca como sillita de seguridad para el automóvil.*

10 Reclinado del respaldo





El respaldo puede ser colocado en tres posiciones diferentes de reclinado. Tire hacia arríba de la palanca de reclinado y mueva el respaldo hacia la posición deseada,. Suelte la palanca para mantener la posición.

Ajuste del reposapiés





Para subir el reposapiés, tire de el hacia arriba hasta alcanzar la posición deseada.

Para bajarlo, presiones los botones situados a cada lado del mismo y baje el resposapiés hasta la posición deseada. Suelte los botones para mantener dicha posición.

Capazo

VIKTIGT *Denna produkt är endast avsedd för barn som inte kan sitta utan stöd, vända sig eller trycka sig upp på sina händer och knän. Barnet får väga max. 9 kg.*



El colchón del capazo puede ser extraído de sus fundas para proceder al lavado del mismo. Del mismo modo puede extraerse la tela del capazo soltando los velcros. La temperatura de lavado debe ser de 40 grados.

ADVERTENCIA No coloque nunca un colchón superior a 3 centímetros de grosor.

ANILLAS



El arnés no está incluído. En caso de sujetar al niño en el capazo, el arnés de seguridad debe anclarse en las anilas colocadas en la base del capazo a tal fin.

ADVERTENCIA Utilice siempre un sistema de sujeción.

CAPOTA Y CUBREPIÉS DEL CAPAZO



Presione los botones situados a cada lado para bajar la capota.



La capota ventilada se abre y se cierra mediante cremallera.



La tela de la capota se puede extraer haciendo uso de la cremallera y de los velcros laterales que la unen a la base del capazo.



Coloque el cubrepiés del capazo sujetándolo con los velcros laterales.

14 Capota de la silla

Coloque la capota en su sitio y las piezas de plástico laterales (cada una a un lado del chasis). Asegúrese de que hacen click.



Asegure la capota a la estructura de la hamaca con los velcros correspondientes.



Presione la presilla para sacar la capota.

La ventana superior de la capota puede abrirse o cerrarse mediante la cremallera. Abra la capota y enróllela para sujetarla en la parte superior con el elástico correspondiente.



Ajuste la capota en las diferentes posiciones de apertura que tiene a tal fin.

Arnés

ADVERTENCIA Utilice siempre el arnés para sujetar al niño

Bloquee el arnés presionando sobre el anclaje hasta que escuche el click.

Quite el arnés presionando en el botón correspondiente al mismo tiempo que tira del mismo hacia arriba.



IMPORTANTE *Ajuste siempre los arnés al tamaño del niño.*



Para quitar los protectores del arnés (por ejemplo para lavarlos) suelte el arnés de los anclajes del hombro.