




(DE) Achten Sie darauf, dass Sie diese Anleitung sorgfältig lesen und verstehen und die Anweisungen in der Gebrauchsanleitung Ihres BOB-Kinderwagens beachten. Bei Fragen besuchen Sie bitte bobgear.eu oder wenden Sie sich an BRITAX oder Ihren Händler. Dieses Produkt ist ausschließlich für die Verwendung mit BOB-Einzelkinderwagen (Revolution SE, Revolution CE, IRONMAN oder Sport Utility Stroller) konzipiert.

- ⚠️ WARNUNG!**
- Prüfen Sie stets vor Gebrauch, dass das Esstablett ordnungsgemäß an beiden Seiten im Zubehöradapter des Kinderwagens befestigt ist.
 - Das Esstablett maximal mit 1,5 kg belasten
 - Das Esstablett nicht als Sicherung Ihres Kindes verwenden. Verwenden Sie stets die Gurte, wie in der Gebrauchsanleitung Ihres Kinderwagens beschrieben.
 - Das Esstablett nicht beim Laufen, Skaten oder auf nicht ebenem Untergrund verwenden. Inhalte können verschüttet werden/vom Tablett herunterfallen.
 - Das Esstablett nur dann anbringen, öffnen oder entfernen, wenn der Kinderwagen still steht, die Feststellbremse aktiviert ist und das Tablett leer ist.

(FR) Assurez-vous d'avoir lu et compris ces instructions et de suivre les instructions fournies dans le mode d'emploi pour votre poussette BOB. En cas de question, veuillez visiter le site bobgear.eu ou contacter votre vendeur ou Britax. Ce produit est exclusivement conçu pour fonctionner avec les poussettes BOB single (Revolution SE, Revolution CE, IRONMAN ou Sport Utility Stroller).

- ⚠️ AVERTISSEMENT!**
- Vérifiez toujours que le plateau à snack est correctement sécurisé sur les deux côtés dans l'adaptateur accessoire sur la poussette avant utilisation.
 - Avertissement ! Ne jamais dépasser une charge de 1,5kg sur le plateau à snack
 - N'utilisez pas le plateau à snack comme moyen de rétention pour votre enfant. Utilisez toujours le harnais comme expliqué dans les instructions d'utilisation de votre poussette.
 - N'utilisez pas le plateau à snack lorsque vous courez, faites du skate-board ou sur un terrain irrégulier. Les contenus peuvent être renversés ou tomber du plateau.
 - Ne pas installer, ouvrir ou retirer le plateau à snack excepté si la poussette est à l'arrêt, le frein de garage engagé et le plateau à snack est vide.

(PT) Por favor assegure-se de que leu e compreendeu estas instruções e siga também as instruções no manual do utilizador para o seu carrinho de bebé BOB. Se tem alguma questão, por favor visite bobgear.eu ou contacte o ser revendedor ou a Britax. Este produto é desenhado exclusivamente para funcionar com carrinhos monolugares de criança BOB (Revolution SE, Revolution CE, IRONMAN ou Sport Utility Stroller).

- ⚠️ AVISO!**
- Nunca exceda la carga de 1,5 kg en la bandeja de snacks
 - No emplee la bandeja de snack como sistema de retención para el niño. Emplee siempre el arnés tal como se explica en las instrucciones de usuario de su cochecito.
 - No emplee la bandeja de snack mientras corre, patina o se desliza sobre superficies irregulares. El contenido podría derramarse o caerse de la bandeja.
 - No instale, abra o retire la bandeja de snacks hasta que no se haya detenido el cochecito, el freno esté bloqueado y la bandeja esté vacía.

(GB) Please ensure that you read and understand these instructions and also follow the instructions in the user guide for your BOB stroller. If you have any question, please visit bobgear.eu or contact your retailer or Britax. This product is exclusively designed to work with BOB single (Revolution SE, Revolution CE, IRONMAN or Sport Utility Stroller) strollers.

- ⚠️ WARNING!**
- Always confirm that the snack tray is properly secured on both sides in the accessory adapter on the stroller before use.
 - Never exceed 1.5kg load on the snack tray
 - Do not use the snack tray as retention for your child. Always use the harness as explained in the user instructions of your stroller.
 - Do not use the snack tray when running, skating or when on uneven ground. Contents may spill out/fall off the play tray.
 - Do not install, open or remove the snack tray unless the stroller is stopped, the parking brake is engaged and the snack tray is empty.

(ES) Lea y comprenda esta guía y respete las instrucciones incluidas en la guía de usuario de su cochecito BOB. Si tiene alguna duda, visite bobgear.eu o contacte con su vendedor o con Britax. Este producto está destinado al uso exclusivo con los cochecitos BOB (Revolution SE, Revolution CE, IRONMAN o Sport Utility Stroller) simples.

- ⚠️ ¡ADVERTENCIA!**
- Asegúrese siempre de que la bandeja de snacks está correctamente fijada en ambos lados en el adaptador de accesorios del cochecito antes del uso.
 - Nunca exceda la carga de 1,5 kg en la bandeja de snacks
 - No emplee la bandeja de snack como sistema de retención para el niño. Emplee siempre el arnés tal como se explica en las instrucciones de usuario de su cochecito.
 - No emplee la bandeja de snack mientras corre, patina o se desliza sobre superficies irregulares. El contenido podría derramarse o caerse de la bandeja.
 - No instale, abra o retire la bandeja de snacks hasta que no se haya detenido el cochecito, el freno esté bloqueado y la bandeja esté vacía.

(IT) Si prega di leggere con la dovuta attenzione e comprendere pienamente queste istruzioni, attenendosi anche alle istruzioni contenute nel manuale del vostro passeggino BOB. Per qualsiasi domanda siete cortesemente pregati di visitare il sito bobgear.eu o di mettervi in contatto con il vostro rivenditore o direttamente con Britax. Questo prodotto è progettato per funzionare esclusivamente con i passeggini singoli BOB (Revolution SE, Revolution CE, IRONMAN o Sport Utility Stroller).

- ⚠️ ATTENZIONE!**
- Non superare mai il peso di 1,5kg come carico appoggiato sul vassoio portamerenda
 - Non utilizzare il vassoio portamerenda come dispositivo di tenuta del vostro bambino. Utilizzare sempre l'imbracatura, come spiegato nel manuale delle istruzioni del vostro passeggino.
 - Non usare il vassoio portamerenda quando si corre, si pattina o si cammina su un terreno accidentato. Il contenuto può riversarsi/cadere al di fuori del vassoio.
 - Non montare, aprire o rimuovere il vassoio portamerenda a meno che il passeggino non sia fermo, il freno di parcheggio sia tirato e il vassoio portamerenda sia vuoto.

(NL) Zorg ervoor dat u deze instructies leest en begrijpt en volg ook de instructies op in de gebruikshandleiding van uw BOB wandelwagen. Als u enige vraag hebt, ga dan a.u.b. naar bobgear.eu of neem contact op met uw detailzaak of Britax.
Dit product is exclusief ontworpen voor gebruik bij BOB wandelwagens voor één kind (Revolution SE, Revolution CE, IRONMAN of Sport Utility Stroller).

- ⚠️ WAARSCHUWING!**
- Controleer altijd voordat u de wandelwagen gebruikt of het snackblad goed vastgemaakt is aan beide kanten in de accessoire-adapter op de wandelwagen.
 - Laad nooit een hogere belasting dan 1,5 kg op het snackblad
 - Gebruik het snackblad niet als vasthoudmiddel voor uw kind. Gebruik altijd het tuigje volgens de uitleg in de gebruiksinstructies van uw wandelwagen.
 - Gebruik het snackblad niet tijdens rennen, schaatsen of op onegale grond. De inhoud kan worden gemorst/van het speelbord afvallen.
 - Installeer, open of verwijder het snackblad niet tenzij de wandelwagen stilstaat, op de handrem staat en het snackblad leeg is.

(CZ) Tyto pokyny si musíte přečíst a porozumět jim. Rovněž je nutné dodržovat pokyny uvedené v uživatelské příručce pro dětský kočárek BOB. Pokud máte dotazy, navštivte stránku bobgear.eu nebo se obraťte na prodejce nebo společnost Britax.
Tento výrobek je určený výlučně k použití s jednoduchými dětskými kočárky BOB (Revolution SE, Revolution CE, IRONMAN nebo Sport Utility Stroller).

- ⚠️ VAROVÁNÍ!**
- Před použitím vždy zkontrolujte, zda je podnos na jídlo řádně upevněný na obou stranách v adaptéru pro příslušenství na kočárku.
 - Podnos na jídlo nikdy nezaťazujte hmotností více než 1,5 kg
 - Podnos na jídlo nepoužívejte jako pomůcku k zajištění vašeho dítěte. Vždy používejte popruhy, jak je vysvětleno v pokynech pro uživatele dětského kočárku.
 - Podnos na jídlo nepoužívejte při běhu nebo bruslení nebo na nerovném povrchu. Obsah se může vyliť nebo spadnout z podnosu.
 - Neinstalujte, neotvírejte ani neodstraňujte podnos na jídlo, dokud není kočárek zastavený, parkovací brzda aktivovaná a podnos na jídlo prázdný.

(SE) Se till att du läser och förstår dessa instruktioner och för även instruktionerna i användarhandboken för din BOB vagn. Om du har några frågor, besök bobgear.eu eller kontakta din återförsäljare eller Britax. Denna produkt är endast utformad för att fungera ihop med BOB singelvagnar (Revolution SE, Revolution CE, IRONMAN eller Sport Utility Stroller).

- ⚠️ VARNING!**
- Innan användning kontrollera alltid att snacksbrickan sitter fast ordentligt på båda sidorna av vagnens tillbehörsadapter.
 - Brickan får aldrig lastas med mer än 1,5 kg
 - Använd inte snacksbrickan för att spänna fast barnet. Använd alltid selen på det sätt som beskrivs i vagnens användarhandbok.
 - Använd inte snacksbrickan när du springer, åker rullskridskor eller på ojämn mark. Innehållet på brickan kan spillas eller trilla av.
 - Du får inte installera, öppna eller avlägsna snacksbrickan om inte vagnen står stilla, bromsen är ilagd och snacksbrickan är tom.

(FI) Varmista, että olet lukenut ja ymmärtänyt nämä ohjeet ja noudata myös BOB lastenrattaiden käyttöohjeessa esitettyjä ohjeita. Jos sinulla on kysyttävää, vieraille Internet-sivuilla bobgear.eu tai ota yhteyttä vähittäismyyjään tai BRITAX.
Tämä tuote on suunniteltu käytettäväksi ainoastaan BOB yhden lapsen (Revolutin SE, Revolution CE, IRONMAN tai Sport Utility Stroller) rattaiden kanssa.

- ⚠️ VAROITUS!**
- Varmista aina, että tarjotin on kunnolla kiinni molemmilta puolilta lastenrattaiden lisävarusteadapterissa ennen kuin käytät sitä.
 - Älä koskaan ylitä tarjottimella 1.5 kg:n painoa.
 - Älä käytä tarjotinta lapsesi kiinnittämiseen. Käytä aina lastenrattaittesi käyttöohjeissa kuvattuja valjaita.
 - Älä käytä tarjotinta, kun juokset, luistelet tai kun alusta on epätasainen. Tarjottimelle sijoitetut ruuat ja juomat voivat kaatua tai pudota tarjottimelta.
 - Asenna, avaa tai siirrä tarjotin vain, kun lastenrattaat ovat pysäköitynä, seisoitajarru on päällä ja tarjotin on tyhjä.

(UA) Уважно прочитайте та дотримуйтеся всіх вказівок, наведених у посібнику з користування дитячою коляскою BOB. Якщо у вас виникли запитання, відвідайте веб-сайт bobgear.eu, або зверніться до продавця чи компанії BRITAX.
Цей виріб розраховано на використання виключно з одиночними колясками BOB (моделі Revolution SE, Revolution CE, IRONMAN та Sport Utility Stroller).

- ⚠️ УВАГА!**
- Перед використанням необхідно упевнитись, що столик надійно закріплено в тримачах з обох боків коляски.
 - Навантаження на столик не повинне перевищувати 1,5 кг
 - Не можна використовувати столик для утримання дитини в колясці. Для цього завжди необхідно використовувати ремені безпеки, як пояснюється в посібнику з користування коляскою.
 - Не можна використовувати столик під час бігу або катання на роликових ковзанах із коляскою або під час руху по нерівній поверхні. Їжа та напої зі столика можуть впасти або пролитися.
 - Встановлювати, відкривати або знімати столик можна лише тоді, коли коляска не рухається, гальмо ввімкнено, а столик є порожнім.

(RU) Внимательно прочитайте и выполняйте все указания, приводимые в руководстве по использованию коляски BOB. Если у вас возникли вопросы, посетите веб-сайт bobgear.eu, обратитесь к продавцу или в компанию „Britax“.
Данное изделие предназначено исключительно для использования с одиночными колясками BOB (модели Revolution SE, Revolution CE, IRONMAN и Sport Utility Stroller).

- ⚠️ ВНИМАНИЕ!**
- Нагрузка на столик не должна превышать 1,5 кг.
 - Не используйте столик для удержания ребенка в коляске. Всегда используйте для этого ремни безопасности согласно указаниям руководства по использованию коляски.
 - Не используйте столик во время бега или катания на роликовых коньках с коляской, а также при движении по неровной поверхности. Еда и напитки могут упасть со столика или пролиться.
 - Устанавливать, открывать или снимать столик можно только тогда, когда коляска остановлена, тормоз включен, и на столике ничего нет.

(PL) Zadbaj i przeczytanie i zrozumienie tych instrukcji, a także o przestrzeganie instrukcji w podręczniku użytkownika wózka spacerowego BOB. W razie pytań odwiedź bobgear.eu lub skontaktuj się ze sprzedawcą lub Britax.
Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do współpracy z pojedynczymi wózkami spacerowymi BOB (Revolution SE, Revolution CE, IRONMAN lub Sport Utility Stroller).

- ⚠️ OSTRZEŻENIE!**
- Przed użyciem zawsze sprawdź, czy tacka jest prawidłowo zabezpieczona po obu stronach do opcjonalnego adaptera w wózek.
 - Nigdy nie przekraczaj obciążenia tacki 1,5 kg.
 - Nie używaj tacki do utrzymywania dziecka. Zawsze stosuj uprząż w sposób opisany w instrukcji użytkownika wózka.
 - Nie używać tacki podczas biegu, jazdy na rolkach ani na nierównym gruncie. Zawartość może rozlać się/spaść z tacki.
 - Nie instaluj, nie otwieraj ani nie zdejmuj tacki, o ile wózek nie jest zatrzymany, hamulec zaciągnięty, a tacka opróżniona.

(SK) Zabezpečte, aby ste si prečítali tieto pokyny a pochopili ich a dodržiavajte aj pokyny uvedené v užívateľskej príručke vášho kočíka BOB. V prípade otázok navštívte stránku bobgear.eu alebo sa spojte so svojim predajcom, resp. Britaxom.
Tento produkt bol skonštruovaný výhradne pre kočíky BOB (Revolution SE, Revolution CE, IRONMAN alebo Sport Utility Stroller).

- ⚠️ UPOZORNENIE!**
- Pred použitím stolika na jedlo sa vždy presvedčte, že je riadne zaistený na oboch stranách adaptéra príslušenstva.
 - Stolik na jedlo nikdy nezaťažujte viac než 1,5 kg
 - Stolik na jedlo nepoužívajte ako zadržný mechanizmus vášho dieťaťa. Používajte vždy popruhy ako je vysvetlené v užívateľských pokynoch vášho stolika.
 - Stolik na jedlo nepoužívajte počas behu, korčuľovania a na nerovnom povrchu. Zo stolika by sa mohol vyliat alebo vypadnú obsah.
 - Stolik na jedlo neinštalujte, neotvárajte ani neodstraňujte, ak kočík nestojí, nie je zasunutá parkovacia brzda a stolík nie je prázdný.

(NO) Det er viktig at du har lest og forstått disse anvisningene og følger de opplysningene som finnes i bruksanvisningen til BOB vognen din. Hvis du har spørsmål, ber vi deg gå inn på bobgear.eu eller ta kontakt med forhandleren din eller med Britax.
Dette produktet er designet for bruk med BOB enkeltbarnevogner (Revolution SE, Revolution CE, IRONMAN eller Sport Utility Stroller).

- ⚠️ ADVARSEL!**
- Du må alltid forvissse deg om at brettet er festet ordentlig på begge sider i adapteren på vognen før du starter.
 - Ikke belast bretter med mer enn 1,5 kg
 - Matbrettet skal ikke brukes til å holde fast barnet. Bruk alltid selene på den måten det beskrives i bruk-sanvisningen for vognen.
 - Bruk ikke brettet når du løper, rollerblader eller triller på ujevnt underlag. Innholdet kan skvulpe over/falle av brettet.
 - Når du setter på eller tar av matbrettet skal vognen stå stille, bremsen være på og brettet tomt.

(TR) Lütfen bu talimatları okuyup anladığınızndan emin olunuz ve BOB arabasının kullanım kılavuzundaki talimatlara uyunuz. Sorularınız için lütfen bobgear.eu adresini ziyaret ediniz veya satıcınız veya Britax ile iletişime geçiniz. Bu ürün özel olarak BOB tekli (Revolution SE, Revolution CE, IRONMAN veya Sport Utility Stroller) arabalarla kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

- ⚠️ UYARI!**
- Uyarı! Kullanmadan önce atıştırmı tepsisinin arabadaki aksesuar adaptörüne her iki yanından düzgün bir şekilde sabitlenmiş olduğundan mutlaka emin olunuz.
 - Uyarı! Atıştırmı tepsisine asla 1,5 kilodan fazla ağırlık koymayınız
 - Uyarı! Atıştırmı tepsisini çocuğunuzu hapsedmek için kulanmayınız. Kemerli her zaman arabasının kullanım kılavuzunda açıklandığı şekilde kullanınız.
 - Uyarı! Atıştırmı tepsisini koşarken, kayak yaparken veya engebeli bir zemindeyken kullanmayınız. Üzerindekiler oyun tepsisine dökülebilir/düşebilir.
 - Uyarı! Atıştırmı tepsisini raba durmadan, park freni devreye alınmadan ve atıştırmı tepsisi boş değilken takmayınız, açmayınız veya çıkarmayınız.

(HE) „יש לקרוא ולהבין את ההוראות ולעקוב אחר ההוראות במדריך למשתמש בסטילון BOB שברשותכם. אם יש לכם שאלות כלשהן, בקרו באתר bobgear.eu או פנו אל המשווק או אל Britax.“
„מוצר זה תוכנן במיוחד להתאמה לסטילוני BOB יחידים (Revolution SE, Revolution CE, Revolution CE, IRONMAN או סטילון Sport Utility Stroller).“

⚠️ אזהרה!

- יש לודא תמיד כי מגשית המזון נעולה כראוי משני צידיה במתאם העור שעל הסטילון לפני השימוש.
- אין להעמיס על מגשית המזון משקל העולה על 1.5 ק"ג
- אין להשתמש במגשית המזון לשמירה על הפעוט. יש להשתמש תמיד ברתמה כפי שמוסבר בהוראות השימוש של הסטילון שברשותך.
- אין להשתמש במגשית המזון בזמן ריצה, החלקה בגלגליות או על קרקע לא ישרה. תוכן המגשית עלול להישפץ/ליפול אל מחוץ למגשית.
- אין להתקין, לפתוח או להסיר את מגשית המזון אלא אם הסטילון בעצירה ובכלם החניה הופעל ומגשית המזון ריקה.

(DK) Sørg venligst for at læse og forstå disse instruktioner, og følg også instruktionerne i brugervejledningen til din BOB klapvogn. Har du nogle spørgsmål, bedes du venligst besøge bobgear.eu eller kontakte din forhandler eller Britax.
Dette produkt er udelukkende designet til at fungere med BOB enkelt- (Revolution SE, Revolution CE, IRONMAN eller Sport Utility Klapvogn) klapvogne.

- ⚠️ ADVARSEL!**
- Du skal altid sikre at snackbakken er fastgjort korrekt på begge sider i tilbehørsadapteren på klapvognen inden brug.
 - Overskrid aldrig en belastning på 1,5 kg på snackbakken
 - Brug ikke snackbakken som støtte til dit barn. Brug altid selen, som forklaret i brugerinstruktionerne til din klapvogn.
 - Brug ikke snackbakken mens du løber, skøjter eller bevæger dig på en ujævn belægning. Indholdet kan spildes/falde ud af legebakken.
 - Du må ikke installere, åbne eller fjerne snackbakken med mindre klapvognen er standset, parkeringsbremsen er tilkoblet og snackbakken er tom.